



Rm Fait a la main
since 2008

<http://rm-boutique.com/>

3wayバザースバッグパターン&作り方

材料

表布(リネンなど)、接着芯

裏布(中厚コットンなどがおすすめ)

マグネットボタン 1組

2.5MM幅アクリルテープ 持ち手用 120cm ショルダー用 130cm

- * Dカン 2.5MM 2個
- * リュックカン 2.5MM 1個
- * ナスカン 2.5MM 2個


その他 飾り用のレースやタグなどお好みで、



無断転載、コピー禁止

② ムザ-ズ"BAF"の作り方 ③ ぬいのは指環以外全て1cmです


1. 本体(10F-ニA)の布を裁ち、表には接着芯をい (厚手ニット接着芯) か、オススXです) レースなどを付けます。サ-ボウの用に3分幅110cmのサ-ボウに、ある時は表側1枚をオ-ロニヨニ10F-ニで裁ち3枚をぬいこ、いぬい合わせます。




2. 底面(10F-ニC)の布を裁ち、表には厚手接着芯、内布には中厚接着芯をいいます。側面(10F-ニB)は表の外に中厚接着芯をいいます。

3. サイドポケットを作ってぬい付けます。

10F-ニEと10F-ニFの布を裁ちます。
10F-ニEは上を1cmに2回折り、ぬい。9Fの側面(10F-ニB)にぬい付けます。
10F-ニEは上を1cmに2回折り、ぬい。9Fの側面(10F-ニB)にぬい付けます。
その時は、ばが同じになる様に、サ-ボウ下部に9F-ニをい付け下せし。
端から5mmの所で下、横とこの型に依りぬいいます。
下辺はまちと合わせてせし。
2つとも同じ様に作り出す。



10F-ニFは上を1cmに2回折、ぬい。FとDのミミズは、ミミズがみしをいけて1cmおき、内布の10F-ニBにぬい付けます。これはサ-ボウのみ。



4. マチを作ります。底と側(CとB)をぬい合わせます。




内布も同じ様にぬいいます。

内布完成図





5. 内側しきりポケットを作り、内本体にぬい付けます。
内側しきり(10F-ニG)を裁ち上を1cmに2回折、ぬいいます。



6. 4で作ったマチと本体をぬい合わせます。

★中心を合わせてどこから左右にぬいいます。
片に手ぬいど仮止めしてからミミズをいけてまちです。




内布も同じ様にマチと本体をぬい合わせます。


表布本体をひっくり返してアイロンをかけておきます。

つぎへ


7. 6で作った内布側にマグネットボタンを取り付けます。





8. 持ち手通し部分を作ります。(110円～D)
布を裁ち両サイドを5mmで2回折り、ぬいします。
その後、たて長に半分に折ってアイロンをかけておきます。




9. 110円～Dを裁ち中腰装着位とはなります。下図の様に折り、Dカンを付けます。
2つ作ります。




作ったものを本体オモテのサイド中心に下の様に仮止めします。
両サイドアップ付けます。




10. 本体の口部を内に2cm折り、アイロンをかけます。




同じ様に内布本体も2cm折ってアイロンをかけます。
(内布はひくく返さないで外に2cm折ります)




本体に内布本体をいれ口部を
上から5mmぐらいの所でぐいとぬって
合います。




11. 持ち手テープを通します。



テープのぬい合わせた所は
持ち手通しの中にいれて
「バグ」本体はでまがかり



12. ニュルダームを作ります。



完成! あつかいさまです。

v Point v

使用する持着たいはニット か 布 持着たいがおすすめです。

不織布のアイロンはニットに比べるといいのと表面が波うておまりキレイで

ないがりです。布は、持着たいをはってから裁つのが、不織布です。

制作中 こまめにぬい月にアイロンをかけてあげると、ぬい目があつま

しあがり、に差が出来ます。